

Lehrer / Schüler Kabel

identisch zu Graupner 3290.7

(Für Lehrersender mit DSC-Buchse und Schülersender mit Schülerbuchse 3290.3)



Schüler

Lehrer
(DSC)

Sender mit Schülermodul:

- 3290.3 FM 414, FM 4014, FM 6
mc-14 bis mc-24
- 3290.10 mc-10 bis mc-12
- 3290.33 mx-22

mx-12
mx-16
mx-22
mx-24

·
·

HoTT mit **serienmäßiger** DSC Buchse

Eine weitere Übersicht zum Einsatz des Kabels ist umseitig aufgeführt.



Lehrer / Schüler RC-Anlagen-Verbindungen

Lehrer	Schüler	mc-10 mc-12	D-14 FM-414 FM-4014 FM-6014 mc-14 mc-15 mc-16 mc-16/20	mc-18 mc-20	mc-19(s) mc-22 mc-22s mc-24	mx-12 mx-12s mx-16S (IFS) mx-12 HoTT mx-16 HoTT mx-20 HoTT mc-32 HoTT	mx-22(IFS) mx-24s	X-347 X-388 X-3810
mc-10 / mc-12		3290.12	3290	3290.2 *	3290.19 *			
		3290.4 3290.5		3290.4 3290.5	3290.4 3290.5	3290.7	3290.7	3290.7
		3290.10	3290.10	3290.10	3290.10	3290.10	3290.10	3290.10
		3290.12	3290	3289 *	3290.19 *		3290.22	
D-14 / FM-414 / FM-4014 / FM-6014 mc-14 / mc-15 / mc-16 / mc-16/20 / mc-18 / mc-19(s) / mc-20 / mc-22 / mc-22S / mc-24		3290.4 3290.5			3290.4 3290.5	3290.7	3290.4 3290.5	3290.7
		3290.3			3290.3	3290.3	3290.3	3290.3
			**	3290.2 *	3290.19 *		3290.22	
		diese Kombination ist nicht möglich	3290.8	3290.8		4179.1	3290.8	4179.1
mx-12 / mx-12s / mx-16S(IFS) mx-12 HoTT #4754, #33112 mx-16 HoTT #4755, #33116 mx-20 HoTT #33124 mc-32 HoTT #33032		3290.12	3290	3290.2 *	3290.19 *		3290.22	
		3290.4 3290.5		3290.4 3290.5	3290.4 3290.5	4179.1	3290.4 3290.5	4179.1
		3290.33	3290.33	3290.33	3290.33		3290.33	
		3290.12	3290	3290.2 *	3290.19 *		3290.22	
mx-22(IFS) / mx-24s		3290.4 3290.5		3290.4 3290.5	3290.4 3290.5	4179.1	3290.4 3290.5	4179.1
		3290.33	3290.33	3290.33	3290.33		3290.33	
X-347 / X-388 / X-3810		3290.4 3290.5		3290.4 3290.5	3290.4 3290.5	4179.1	3290.4 3290.5	4179.1
		3290.33	3290.33	3290.33	3290.33		3290.33	
		3290.12	3290	3290.2 *	3290.19 *		3290.22	

Sind im gelben Feld für Lehrer-Schüler-Kabel mehrere Bestellnummern aufgeführt, so sind diese alternativ und müssen mit dem direkt darunter liegenden Schüler-Modul im grünen Feld kombiniert werden.

Nicht ausgefüllte Felder bedeuten, dass das Lehrer- und/oder Schüler-Modul eine bereits vorhandene DSC-Buchse ist, bzw. diese Einzelkomponenten im L/S-Set enthalten sind (3289 bzw. 3290)

*Zusätzlich wird ein Momentschalter benötigt (4144 oder 4160.11).

Alternativen:

3290.19 = 3290.2 + 4184.1 oder 3290.2 + 4184.3

** Lehrerbuchse über die Serviceabteilung bezielbar.